

**СПИСАК
ПРЕДМЕТА НА КОЈЕ СЕ УТИСКУЈЕ ЖИГ**

Боца - жиг се утискује на грло и запушач.

Бокал - жиг се утискује на ивицу и поклопац.

Брош - жиг се утискује на унутрашњу страну главног дијела, а ако је могуће - и на затварач.

Бурма - жиг се утискује са унутрашње стране.

Чаша - жиг се утискује на ивицу, а ако је чаша са дршком и поклопцем - и на тим дијеловима.

Четка - жиг се утискује на доњу ивицу.

Чешаљ - жиг се утискује на један крај.

Чинија - жиг се утискује на један крај.

Дијадема - жиг се утискује на један крај.

Дршка - жиг се утискује на унутрашњу страну ивице.

Држаља - жиг се утискује на цијев.

Дугме (за кошуље, блузе, манжетне) - жиг се утискује са унутрашње стране.

Игла - жиг се утискује са унутрашње стране главног дијела.

Карика - жиг се утискује на већи дио.

Клијешта - жиг се утискује на један крај, а ако су клешта масивнија, жиг се утискује и на други крај.

Кључ - жиг се утискује на горњи крај.

Копча - жиг се утискује на један дио (мала копча) или на оба дијела (велика копча).

Корице - жиг се утискује на полеђини странице ако су корице из једног дијела, а ако су састављене из више дијелова, жиг се утискује на сваки дио.

Корпа - жиг се утискује на дно и на сваки украсни дио (ако га има).

Кутија - жиг се утискује на дно и поклопац, а ако је поклопац из два дијела, жиг се утискује на сваки дио. Жиг се утискује и на браву и кључ.

Кутија за сатове - жиг се утискује на унутрашњи дио поклопца, на врат и карику.

Ланац - жиг се утискује на један крај, а ако је ланац масивнији, жиг се утискује на оба краја. Ако на ланцу постоји привезак, и он се жигује.

Лепеза - жиг се утискује на сваки крај главног дијела. Ако лепеза има и споредних дијелова (карике, ланци, итд.) жиг се утискује и на споредне дијелове.

Лопатице - жиг се утискује на дршку с унутрашње стране, а ако је лопатица из два комада, жиг се утискује на сваки комад. Дупле дршке жигују се посебно.

Мач - жиг се утискује на дршку с унутрашње стране ивица.

Машице - жиг се утискује на преломни део. Ако машице имају два крака, жиг се утискује на сваки крак.

Медаљон - жиг се утискује на карику, а ако медаљон има поклопац, жиг се утискује на поклопац са унутрашње стране.

Наочари - жиг се утискује између оквира и дршке.

Наруквица:

- *филингранска* - ако су дијелови лемљени, жиг се утискује на затварач, а ако нису лемљени - на сваки комад;

- *глатка* - жиг се утискује на затварач;

- *шупља* - жиг се утискује на сваку половину наруквице;
- *округли обруч* - жиг се утискује са унутрашње стране;
- *плетена* (у више струкова) - жиг се утискује на затварач;
- *натписна плоча* - жиг се утискује с унутрашње стране близу ивице.

Наушница - жиг се утискује на затварач. Сваки привезак се жигоше.

Новац - жиг се утискује близу ивице.

Нож - жиг се утискује на дршку.

Обруч за салвете - жиг се утискује на ивицу с унутрашње стране.

Огледало - жиг се утискује на оков, а ако огледало има дршку, жиг се утискује и на дршку.

Огрлица - жиг се утискује на главни дио, а ако огрлица има ланац, жиг се утискује на затварач. На исти начин жиг се утискује и на огрлице састављене од новца.

Оков за штапове, рогове итд. - жиг се утискује на ивицу.

Оков за чашице и поклопце - жиг се утискује на дршку и поклопац.

Оквир - жиг се утискује на ивицу, а ако је оквир на ланцу, жигоше се и крај ланца.

Орден - жиг се утискује на главни дио с унутрашње стране, као и на споредне дијелове, ако их орден има.

Пехар без стопе - жиг се утискује на ивицу.

Пехар са стопом - жиг се утискује на ивицу и стопу.

Пехар са поклопцем и дршком - жиг се утискује на поклопац и дршку.

Пепељара - жиг се утискује на ивицу.

Посипач (за бибер, шећер итд.) - жиг се утискује на доњи дио и поклопац.

Послужавник - жиг се утискује близу ивице дна с унутрашње стране, на дршку и на украс.

Прстен - жиг се утискује на кружни дио с унутрашње стране.

Притискивач - жиг се утискује на плоче на ивици. Сви додаци се жигошу.

Привјесци - жиг се утискује на сам привезак с унутрашње стране. На мали привезак жиг се утискује на карику, а на привезак у облику новца - близу ивице.

Пудријера - жиг се утискује на дно и поклопац.

Сат - жиг се утискује на поклопац с унутрашње стране. Већи сат жигоше се на врату и карики. Ручни сат с наруквицом жигоше се на поклопцу и на копчи од наруквице.

Сланик - жиг се утискује на дно.

Сталак (за боце за уља, сирће, сенф итд.) - жиг се утискује на доњи дио и дршку.

Сталак за чачкалице - жиг се утискује на главни дио, а ако сталак има поклопац, жиг се утискује и на поклопац.

Сталак за чаше - жиг се утискује на ивицу и дршку.

Сталак за цигарете - жиг се утискује на обје стране.

Суд - жиг се утискује на доњи дио и ивицу.

Свјећњак - жиг се утискује на стопу с унутрашње стране, на цијев и лулу.

Свјећњак-полилеј - жиг се утискује на средњи дио, на сваку грану и украс.

Табакера - жиг се утискује на дно и поклопац.

Тањир - жиг се утискује на спољну ивицу.

Укосница - жиг се утискује на главни дио с унутрашње стране.

Упаљач - жиг се утискује на тијело упаљача и поклопац.